

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。



**警告** 電気製品は安全のため  
の注意事項を守らないと、火災や人身事故になることが  
あります。  
この取扱説明書と別冊の「安全のため  
に」をよくお読みのうえ、製品を  
安全にお使いください。お読みにな  
ったあとは、いつでも見られると  
ころに必ず保管してください。

FM/AM ラジオ

ICF-T46



\* 4 1 4 5 9 4 8 0 3 \* (1)

©2009 Sony Corporation Printed in China

主な特長

- 電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぐパワーオートオフ機能（約 110 ～ 130 分）。
- 雑音を低減して放送を聞きやすくするーノイズカット機能搭載。
- 放送を受信すると同調インジケーターが点灯。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 次のような場所には置かないでください。
  - ー 温度が非常に高いところ（40℃以上）や低いところ（0℃以下）。
  - ー 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
  - ー 風呂場など湿気の多いところ。
  - ー 窓を閉めきった自動車内（特に夏季）。
  - ー ほこりの多いところ。
- ラジオの内部に液体や異物を入れないでください。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンは表面をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけないでください。スピーカーの磁石の影響でカードの磁気に変化して使えなくなることがあります。
- 耳をあまり刺激しないように、適度の音量でお楽しみください。
- モノラルイヤーレシーバーをお使いになるときは、常によい音でお聞きいただくために、モノラルイヤーレシーバープラグをときどき柔らかい布でからぶきし清潔に保ってください。
- 交通安全のため、自転車やバイク、自動車などを運転中はご使用にならないでください。
- イヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓口、ソニーサービス窓口にご相談してください。

万一故障した場合は、内部をあけずに、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。

主な仕様

受信周波数	FM： 76 MHz ～ 108 MHz AM： 530 kHz ～ 1,605 kHz
スピーカー 出力端子	直径約 2.8 cm、丸型 7.2 Ω 1 個 ㊟（イヤーレシーバー） 端子 （ミニジャックφ 3.5 mm）1 個
実用最大出力	80 mW（JEITA*）
電源	DC 3 V、単 4 形乾電池 2 本
パワーオートオフ機能	約 110 ～ 130 分
最大外形寸法	約 56 mm × 91.6 mm × 13 mm(突起部含む) （幅／高さ／奥行き）（JEITA*） 約 55 mm × 91 mm × 12.4 mm（突起部含 まず）（幅／高さ／奥行き）
質量	約 69 g（乾電池、イヤーレシーバー含む）

\* JEITA（電子情報技術産業協会）規格による測定値です。

付属品

- ソニー単 4 形乾電池（2）（お試し用 \*）
- キャリングケース（1）
- イヤーレシーバー（1）
- イヤープッド（1）
- 取扱説明書・保証書（1）
- ソニーご相談窓口のご案内（1）

\* 付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池をおすすめします。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは

この説明書をもう 1 度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 6 年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご相談ください。


よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは <http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口
フリーダイヤル…………… 0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2511
修理相談窓口
フリーダイヤル…………… 0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話… 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX（共通）0120-333-389

左記番号へ接続後、  
最初のガイダンスが  
流れている間に  
「304」＋「#」  
を押してください。  
直接、担当窓口へ  
おつなぎします。

乾電池を入れる



- 1 電池入れのふたを開ける。
- 2 ソニー単 4 形乾電池 2 本を、⊕ と ⊖ の向きを正しく入れる。
- 3 電池入れのふたを閉める。

乾電池の持続時間 (JEITA\*) (単位：約 時間)

放送の種類		FM	AM
ソニー単 4 形 (LR03) アルカリ 乾電池	イヤークーラー使用時	120	170
	スピーカー使用時	44	46
ソニー単 4 形 (R03) マンガン 乾電池	イヤークーラー使用時	67	90
	スピーカー使用時	21	23

\* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。実際の電池持続時間は使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾電池の交換時期


乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。その場合は、乾電池を 2 本とも新しいものと交換してください。

電源が突然切れてしまった！

パワーオートオフ機能が働いています。電池のむだな消耗を防ぐために自動的に電源が切れるようになっています (パワーオートオフ機能)。電源が切れるまでの時間は電池残量により異なり、約 110 ～ 130 分後です。電源 (パワーオートオフ) ボタンを押しても電源が入らない場合や、すぐに電源が切れる場合は、電池がカラになっているので新しい電池と交換してください。電源が切れた後、さらにお聞きになりたいときは、もう 1 度電源 (パワーオートオフ) ボタンを押します。

電池入れのふたがはずれたときは

電池入れのふたは、開けるときに過大な力を加えると、はずれるようになっています。はずれた場合は、図のように取り付けてください。




受信状態をよくする

携帯電話の近くでラジオに雑音が入る場合は、携帯電話の電源を切るか、ラジオから離してみてください。

FM 放送の場合



FM 放送を聞くときは、お使いのイヤークーラーのコードがアンテナとして働きます。イヤークーラーのコードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。スピーカーで聞くとともに、イヤークーラーのコードをできるだけ長く伸ばしてお使いください。



- 乗り物やビルの中では電波が弱められますので、できるだけ窓際でお聞きください。


ラジオを聞く

スピーカーまたは付属のイヤークーラーで聞くことができます。



AM 放送の場合

アンテナを内蔵しているので、ラジオ本体の向きを変えて、もっとも良く受信できる方向にしてお聞きください。



電波が弱く、雑音が気になるときは

ノイズカットスイッチを「入」に合わせてください。

- 1 電源 (パワーオートオフ) ボタンを押して電源を入れる。
- 2 ㊟ (イヤークーラー) / ㊟ (スピーカー) 切り換えスイッチで ㊟ または ㊟ を選ぶ。
- 3 バンド切り換えスイッチで FM または AM 放送を選ぶ。
- 4 選局つまみを回して聞きたい放送局を選ぶ。放送を受信すると同調インジケーターが点灯します。
- 5 音量つまみで音量を調節する。

ご注意

- ㊟ を選ぶとスピーカーから音は出ません。
- FM 放送を聞くときは、イヤークーラーのコードがアンテナとして働きます。スピーカーで聞くとともに、イヤークーラーのコードをできるだけ長く伸ばしてお聞きください。

電源を切るときは

電源 (パワーオートオフ) ボタンを押します。

イヤークーラーが耳にぴったり合わないときは

付属のイヤークーラーパッドを使います。

